









Ref: 813400-Touch  
Modèle TBSL1001



FR Conserver cette notice pour une utilisation ultérieure.




Avant d'utiliser le radiateur, lire attentivement les instructions afin d'éviter tout danger ou d'utilisation inappropriée de l'appareil. Toutes utilisations autres que celles décrites dans cette notice seront considérées comme dangereuses et risquent de causer des incendies, des chocs électriques ou des blessures et ne seront pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas en cas de défaut, détérioration, dommages causés en raison d'un usage impropre ou d'un abus dans l'utilisation du radiateur. Vous pouvez disposer de droits reconnus par la loi de votre pays. Aucune disposition de la présente garantie ne peut avoir pour effet d'exclure quelque garantie ou droit reconnu d'ordre public par la législation de votre pays.

Avant toute opération, ôter l'emballage du produit et vérifier si l'appareil n'est pas endommagé. En cas de défaut, de choc ou de dommage, ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même et contacter votre revendeur. Ne pas laisser les enfants jouer avec les emballages et protéger l'environnement en jetant les cartons et les calages dans les endroits appropriés pour le recyclage.

## 1. POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Cet appareil est destiné à un usage strictement domestique. Il ne doit pas être utilisé dans des locaux industriels ou commerciaux ainsi que dans des véhicules (automobile, bateau, avion).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu'ils soient âgés de 8 ans et plus et supervisés.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en continu.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et qu'ils aient reçu l'autorisation ainsi que toutes les instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et les risques encourus. Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne peuvent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ou effectuer la maintenance utilisateur.
- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**

- Vérifier si la tension du secteur est la même que celle de l'appareil. 230V AC, 50Hz.
  - Attention: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans l'environnement immédiat d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Il ne doit pas être possible d'accéder aux commandes de l'appareil à partir de la baignoire ou de la douche ou lorsque l'on est en contact avec de l'eau (Utilisation en volume 0, ou 1 d'une salle de bain strictement interdit: demander conseil à un électricien qualifié). L'appareil a un degré d'imperméabilité IP24.
  - Pendant le fonctionnement, placer l'appareil dans un endroit sûr de manière à:
    - que l'appareil soit au moins à 1 m des objets inflammables ou des meubles;
    - Laisser libre la grille de sortie d'air: pour qu'aucun objet ne doit être à moins d'un 1 m de la grille de sortie d'air;
    - Ne jamais installer immédiatement l'appareil en-dessous d'une prise de courant.
  - Ne laisser jamais les enfants ou les animaux domestiques toucher ou jouer avec l'appareil. Attention ! Lorsque l'appareil est en fonction, le panneau est parfois très chaud (90°C)
  - **MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.** Il est clairement inscrit sur l'appareil NE PAS COUVRIR ou le symbole ci dessous
- 

- Ne pas utiliser cet appareil dans des atmosphères saturées en gaz explosifs, en vapeurs produits par des solvants ou des peintures, ni en vapeurs/gaz inflammables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de fixation, référez-vous à la section "INSTALLATION ET FIXATION AU MUR" ci-après.
- Ne jamais installer l'appareil sur des surfaces en bois ou en matériaux synthétiques.

- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA (demander conseil à un électricien qualifié).
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation. N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Pour une plus grande sécurité, cet appareil est muni d'un dispositif qui en interrompt le fonctionnement en cas de surchauffe.
- Ce radiateur est conçu pour être utilisé exclusivement fixé à un mur. Suivre les instructions de l'alinéa INSTALLATION et en particulier les consignes concernant le raccordement au réseau d'alimentation car votre appareil est livré sans fiche d'alimentation. Assurez-vous toujours que l'appareil est solidement fixé. Respectez les distances d'installation indiquées.
- Installez toujours l'appareil de telle manière que des matières inflammables tels que des rideaux, serviettes... ne puissent pas rentrer en contact (attention au coup de vent).
- Assurez-vous toujours que les orifices d'entrée et sortie d'air ne sont pas obstrués.
- N'insérez aucun objet à travers la grille ou à l'intérieur de l'appareil.
- La garantie ne s'appliquera pas si les instructions de la présente notice n'ont pas été respectées.
- Lors du nettoyage de votre appareil, conformez-vous aux instructions du paragraphe «ENTRETIEN» exclusivement car la pénétration d'eau par les grilles d'air peut s'avérer néfaste pour votre appareil.

## 2. INSTALLATION ET FIXATION AU MUR

- Lors de la première utilisation et pendant quelques minutes, des odeurs et des bruits peuvent se produire en raison de la dilatation de certaines pièces internes. Ceci est normal, prévoyez par conséquent une ventilation suffisante. Les odeurs ne seront que provisoires et s'estomperont rapidement.
- Pour une plus haute efficacité, assurez-vous de bien calculer la puissance de l'appareil en fonction de la superficie de la pièce. Pour la réalisation de ce calcul, veuillez consulter votre vendeur.
- Installer uniquement l'appareil en position verticale avec la grille de sortie d'air vers le bas.
- L'appareil dispose d'une double isolation électrique (classe II) et ne nécessite donc d'aucune mise à la terre.
- Ce soufflant doit être installé en respectant les Normes d'installation en vigueur dans votre Pays.
- Avertissement: si cet appareil est installé dans une salle de bain, il doit être installé uniquement dans les volumes 2 ou 3 de la salle de bain, conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100. (L'installation en volume 0 ou 1 d'une salle de bain est strictement interdite). La figure 1 ci-avant est donnée à titre informatif uniquement: nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.
  - Volume 1: Appareils en très basse tension de sécurité
  - Volume 2: Appareils électriques classe II – IP X4
  - Volume 3: Appareils électriques protégés par DDR 30mA
- Pour choisir la meilleure installation possible, il faut bien tenir compte que le capteur est capable de détecter les mouvements dans les zones indiquées dans la figure 2. Placer l'appareil dans la meilleure position pour détecter les personnes à l'intérieur de la salle et sans gêner de la part de n'importe quel objet qui pourrait interférer avec le faisceau du capteur. La détection est plus efficace lorsque les gens se déplacent devant l'appareil
- S'assurer de respecter les distances minimales par rapport aux murs, meubles et / ou objets, comme indiqué dans la figure 3. Ne jamais installer le produit de telle sorte que la distance entre le sol et la partie inférieure du produit soit inférieure à 60cm.
  - Percer trois trous de 6 mm de diamètre dans le mur, comme indiqué dans la figure 4
  - Insérer dans le mur les trois chevilles (vérifier que les chevilles fournies dans le carton sont adaptées à votre support)
  - Insérer les 2 vis supérieures, contenues dans le même sac, en prenant soin de laisser une distance de 8 mm entre la tête de vis et le mur
  - Accrocher l'appareil aux deux vis. ATTENTION ! Avant de relâcher le chauffage s'assurer qu'il soit correctement attaché aux 2 vis (figure 4)
  - Fixer ensuite l'appareil avec la vis inférieure.
- Coupez votre alimentation générale et procédez au raccordement électrique (voir le paragraphe "RACCORDEMENT ELECTRIQUE" ci-après.
- ATTENTION : la boîte de raccordement doit avoir, au minimum, le même degré de protection que le l'appareil (IP24).

## 3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation H05VV-F 2x1.0mm<sup>2</sup>
- Raccordez les conducteurs à un boîtier de raccordement (Degré IP24 minimum) en respectant les polarités ci-dessous :
  - Phase : Marron
  - Neutre : Bleu
- Veillez toujours au bon état de votre installation électrique et des fils de raccordement.
- Cet appareil ne nécessite pas de raccordement à la terre, car il possède une double isolation.
- Contactez un électricien professionnel pour toute aide.

## 4. FILTRE

- Votre radiateur est muni d'un filtre pour protéger les éléments chauffants contre la poussière et la saleté.
- Le filtre peut être enlevé et inséré du côté droit ou gauche, figure 5
- Pour un fonctionnement correct de l'appareil nous conseillons de nettoyer le filtre une fois tous les 6 mois NE PAS OUBLIER DE REMETTRE LE FILTRE

## 5. BARRE PORTE-SERVIETTES

- L'appareil est équipé d'un porte-serviettes avec 4 crochets situés à l'arrière.
- Les serviettes doivent être positionnées correctement sur le support, comme indiqué dans la figure 7 et NON PAS comme indiqué dans la figure 6, pour éviter des surchauffes et des mauvais fonctionnements.

## 6. COMMANDES ET FONCTIONNEMENT

- L'appareil est équipé d'un interrupteur ON / OFF sur le côté gauche de l'appareil. Il coupe l'alimentation et déconnecte électriquement tous les composants internes de l'appareil.
- Les commandes suivantes sont disponibles sur le panneau avant : (figure 8):
  - A - Détecteur de présence
  - B - Affichage
  - C - Touche pour augmenter les réglages
  - D - Touche pour diminuer les réglages
  - E - Programmation
  - F - Mode HORS GEL
  - G - Programmation hebdomadaire
  - H - Veille
  - I - Voyant LED pour le hors gel
  - J - Voyant LED pour la Programmation
  - K - Voyant LED de fonctionnement

Ce radiateur soufflant salle de bains comprend un détecteur de présence et une fonction de gestion de la puissance automatique.

Le détecteur de présence permet une consommation d'énergie réduite, abaissant automatiquement la température ambiante lorsque personne n'est détecté dans la pièce, tandis qu'il revient à la température de confort et, il la maintient, dès qu'il détecte une personne dans la pièce.

La gestion électronique de puissance permet de gérer la consommation par une régulation précise afin de maintenir automatiquement la température choisie (selon ce qui a été préalablement réglé sur le thermostat électronique). Le fonctionnement du détecteur de présence ne peut pas être désactivé, et le produit peut être utilisé dans deux modes distincts: confort ou programmation.

### Mode Confort

L'appareil chauffe à la température de confort chaque fois que quelqu'un est détecté dans la pièce. Si personne n'est détecté dans la pièce pendant au moins 10 minutes, le chauffage passe automatiquement en mode Eco (3,5 ° C inférieur à la température de Confort). Si personne n'est détecté dans la pièce pendant plus de 36 heures, l'appareil se met en mode Hors gel (7°C). Dès qu'une personne sera détectée pendant au moins 2 min, l'appareil fonctionnera de nouveau avec la température de confort.

En mode Confort une fonction d'alarme "détection fenêtre ouverte" peut être programmée et permet la mise automatique en mode Hors-gel lorsque l'appareil détecte l'ouverture d'une fenêtre.

### NOTA:

- Un appui sur permet de forcer le passage du mode Eco au mode Confort. Mais à l'inverse, un appui sur ne permet pas de passer du mode Confort, au mode Eco.
- Il n'y a donc que 2 solutions pour forcer le passage au mode Eco à partir du mode Confort:
  - soit arrêter l'appareil avec la touche "Stand-by" et le remettre ensuite en marche.
  - soit sélectionner le mode Hors-gel, puis annuler ce mode pour revenir ainsi au mode Eco.

### Mode Programmation

L'appareil peut être programmé pour chaque heure, de chaque jour de la semaine. Pour chaque heure de la journée, il est possible de définir la température de référence qui doit être atteinte et maintenue en fonction du mode choisi: Confort, Eco ou hors-gel.

En mode programmation, le détecteur de présence et la fonction "détection fenêtre ouverte" sont inopérants, afin de permettre à l'appareil de suivre les réglages de température définis par l'utilisateur.



## 7. COULEUR DES VOYANTS (LEDS)

- Les voyants ont 3 couleurs différentes.
- Voyant sous la touche Hors-Gel (dessin n° 8, repère I) :
  - le voyant est rouge lorsque le mode Hors-Gel est activé. Il est éteint lorsque le mode Hors-Gel est désactivé.
- Voyant sous la touche Programmation (dessin n° 8, repère J) :
  - le voyant est rouge lorsque le mode Programmation est activé. Il est éteint lorsque le mode Programmation est désactivé.
- Voyant sous la touche Mise en Attente (dessin n° 8, repère K) :
  - le voyant est rouge lorsque l'appareil est en mode Confort,
  - le voyant est vert lorsque l'appareil est en mode Eco,
  - le voyant est éteint lorsque l'appareil est en fonction Mise en Attente.


## 8. UTILISATION DU RADIATEUR

### INTERRUPTEUR ON / OFF (situé sur le côté gauche de l'appareil)

L'alimentation électrique de l'appareil est commandée par un interrupteur ON / OFF. L'extinction provoquera la perte de toutes les informations stockées, après 30 minutes de coupure. Nous vous recommandons d'utiliser cette option uniquement lorsque vous n'utilisez pas le radiateur pendant une longue période. Utiliser la commande veille pour les arrêts courts durée. De cette façon, vous ne perdrez pas les réglages mémorisés.




Pour la première utilisation du produit ou en cas de coupure pendant plus de 30 minutes, en position ON, l'afficheur indique 00:00 et commence à compter le temps à partir de cette valeur. Si aucun réglage effectué dans les 15 minutes après la mise sous tension, le produit passe automatiquement en position HORS GEL avec l'allumage de la LED correspondante.



ON/OFF

### TOUCHE VEILLE

Utiliser la touche veille pour activer ou mettre le produit en mode stand-by. La LED sous la touche VEILLE s'allume.




### PROGRAMMATION

NOTA: les touches de l'appareil sont des touches sensibles. Un appui léger et court permet de déclencher la commande souhaitée. Ne jamais appuyer fortement sur les touches.


Les touches suivantes et , permettent de régler l'heure et le jour de la semaine en cours (1 = lundi), la température Confort et l'activation ou la désactivation de la fonction "détection fenêtre ouverte".  
Exemple: pour sélectionner 08:30, mercredi, température Confort de 25°C et activer/désactiver la fonction "détection fenêtre ouverte" initialement sélectionnée, procéder de la façon suivante :

Presser et maintenir la touche pendant 3 secondes pour entrer dans le menu de programmation:




Programmation de l'heure:

1. Les 2 chiffres des heures clignotent: sélectionner l'heure en cours à l'aide des touches pour valider.
2. Appuyer sur la touche pour valider. Les 2 chiffres des minutes clignotent: sélectionner les minutes en cours à l'aide des touches .





Programmation du jour de la semaine (1 = lundi):

3. Appuyer sur la touche pour valider les minutes programmées. Le chiffre du jour clignote: sélectionner le jour en cours.



Programmation de la température Confort (Eco = Confort - 3,5°C):

4. Appuyer sur la touche mode pour valider le jour programmé. Les 2 chiffres de la température clignotent: sélectionner la température désirée.



Programmation de la fonction "détection fenêtre ouverte"

La fonction "détection fenêtre ouverte" permet la mise automatique en mode Hors-gel lorsque l'appareil détecte l'ouverture d'une fenêtre. Quand cette fonction est programmée un point rouge lumineux apparaît sur l'écran digital, en haut, à droite, entre les 2 chiffres des minutes.

NOTA: Ce point rouge n'est présent que lorsque l'appareil est en marche. Lorsque l'appareil est en mode Mise en Attente, seul l'affichage de l'heure est présent.

08:30

Si une chute de la température est détectée dans la pièce durant une période de fonctionnement normal, l'appareil est mis automatiquement en mode Hors-gel pour effectuer des économies d'énergie. Le voyant rouge sous la touche Hors-Gel clignote afin d'indiquer que la fonction "détection fenêtre ouverte" a été activée.




L'annulation du fonctionnement en mode Hors-gel n'est pas automatique, mais peut être obtenu en appuyant sur l'une des 5 touches (autre que la touche Mise en Attente) du panneau de contrôle.

Le fonctionnement correct de cette fonction dépend: du positionnement de l'appareil dans la pièce; de la présence de courants d'air; de la température extérieure; du temps d'ouverture de la fenêtre.


Programmation:

5. Appuyer sur la touche mode pour valider la température programmée. L'afficheur indique 88:on ou 88:of
6. A l'aide des touches sélectionner 88: on, ou 88: of, pour activer, ou désactiver la fonction "détection fenêtre ouverte".



Clôturer la programmation:

7. Appuyer sur la touche mode pour valider la programmation effectuée et revenir à l'affichage de l'heure.



### CHANGEMENT DE TEMPERATURE AFFICHAGE / CONFORT

Vous pouvez vérifier le réglage de la température de confort à tout moment en appuyant une fois sur les touches ou . Une pression supplémentaire va modifier la sélection de la température.

En mode ECO, en appuyant sur la touche , le radiateur fonctionnera automatiquement avec la température de CONFORT sans avoir à attendre jusqu'à ce que le capteur détecte la présence dans la pièce pendant au moins 2 min.

Si vous souhaitez visualiser et/ou modifier la température sans quitter le confort du mode ECO appuyer sur la touche . L'activation du mode ECO est confirmée par le témoin LED vert.


**REMARQUE:** La température mesurée par la sonde thermique interne de l'appareil est représentative de la température ambiante à proximité de celui-ci. Elle peut être différente de la température mesurée à l'aide d'autres instruments dans d'autres endroits de la pièce. Cette différence peut dépendre de nombreux facteurs, comme par exemple:

- La position de l'appareil dans la pièce: certaines zones de la pièce peuvent être affectées par des courants d'air ou des poches d'air chaud qui modifient la mesure du capteur.
- La fixation à un mur externe, étant normalement plus froide que les parois internes, peut impliquer une mesure de température inférieure à la température ambiante réelle;
- Trop de serviettes sur la barre peut obstruer le flux d'air. La sonde thermique peut mesurer une température supérieure à la température ambiante réelle;
- Des conditions instables: une évaluation de la température doit être faite dans des conditions stables. Les consignes de températures ne doivent pas être changées constamment, il faut attendre au moins 10min entre chaque changement de consigne de température. Il n'est pas possible, en effet, d'évaluer la température ambiante maintenue par l'appareil correctement si la température de confort est continuellement changée en peu de temps.

Si une différence entre la température de consigne et la température ambiante est détectée avec des conditions stables, il faut mesurer la différence et ensuite augmenter ou diminuer la température de confort sur l'appareil de la valeur exacte de la différence mesurée.

#### PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

En mode programmation  pour chaque heure de la journée, il est possible de définir la température de référence à atteindre/maintenir, en choisissant le mode Confort, Eco ou Hors-gel.


Une courte pression sur la touche  permet d'activer/désactiver la fonction programmation. Une longue pression (>3") permet d'entrer dans le menu programmation. Pour un appareil neuf la programmation par défaut (programmation d'usine) est la suivante:


- Mode Hors-gel permanent, sauf dans les plages horaires suivantes où l'appareil sera en mode Confort:
- de 06:00 to 08:00 du lundi au vendredi;
- de 08:00 to 10:00 du samedi au dimanche.





Pour activer le mode programmation effectuer une courte pression sur la touche dédiée:

Pour modifier la programmation procéder comme suit:


Presser la touche  pendant 3 secondes pour entrer dans le menu:




L'écran indique le jour de la semaine 1 (lundi). En pressant la touche  il est possible d'afficher les différentes heures du jour en commençant par "00" (l'heure considérée est de 00:00 à 00:59):






La température programmée pour l'heure sélectionnée est la température Hors-gel montrée par le voyant Hors-gel (température de 7°C), ou la température Eco montrée par le voyant vert situé sous le bouton de Mise en attente, (température Eco = Confort - 3,5°C), ou la température Confort montrée par le voyant rouge situé sous le bouton de Mise en attente (Température de Confort sélectionnée au préalable par l'utilisateur. Voir paragraphe précédent):








Sélectionner chaque heure à l'aide des touches  ou . Pour chaque heure sélectionnée, programmer le mode souhaité (CONFORT ou ECO ou HORS-GEL) en pressant la touche . A chaque appui, le voyant correspondant s'allume selon la séquence suivante: Hors-gel, Eco, Confort, Hors-gel, etc.




Lorsque la dernière heure du jour est programmée (H: 23), une pression supplémentaire sur la touche  permet d'entrer dans la programmation du jour 2 (mardi):




A cette étape de la programmation, il est possible: soit de programmer le mode souhaité de chaque heure du jour 2, soit de programmer directement un jour 2 identique au jour 1. Dans le premier cas, utiliser les touches  et  et procéder comme indiqué précédemment pour le jour 1; dans le deuxième cas presser la touche  immédiatement. De cette façon le jour 2 sera considéré automatiquement comme égal au jour 1 et le menu basculera automatiquement sur la programmation du jour 3. Cette procédure peut être répétée jusqu'au jour 7.



A la fin de la programmation du jour 7, une pression sur la touche , confirme la fin de la programmation et la phase de sauvegarde est activée. L'écran affiche "End" et une pression sur la touche  permet de sauvegarder toutes les programmation effectuées:



L'écran affiche "donE" pendant quelques secondes pour confirmer que le programme a été correctement sauvegardé. L'appareil passe alors automatiquement dans le mode programmé de l'heure en cours du jour considéré de la semaine.





**Remarque:**

- A tout moment, il est possible de quitter le mode programmation, sans sauvegarder les modifications effectuées, en appuyant sur la touche Mise en attente;
- Pendant la programmation, les éléments chauffants sont déconnectés et l'appareil ne peut pas chauffer.

**MODE HORS GEL**

Pour activer le mode HORS GEL maintenir la touche pendant 3 secondes. Le thermostat est maintenant réglé pour maintenir 7°±3°C. Pour désactiver la position HORS GEL, il suffit d'appuyer sur l'une des touches ou . Le mode HORS GEL s'active automatiquement lorsque personne n'a été détectée pendant au moins 36 heures. Dans ce cas, la température de confort sera automatiquement de nouveau activée une fois qu'une présence aura été détectée dans la pièce.




**9. EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL**

- En cas de surchauffe le système de protection de l'appareil désactive automatiquement les éléments chauffants et le moteur, en faisant interrompre ainsi le fonctionnement du radiateur soufflant. Dans ce cas :
  - Eteindre le radiateur soufflant et le laisser refroidir pour environ 15/20 minutes
  - Contrôler que le filtre anti-poussière n'est pas complètement obstrué et, s'il en est ainsi, le nettoyer et le remettre à sa place.
  - Enlever d'éventuelles autres causes de surchauffe (par ex. obstacles devant la grille d'entrée et/ou sortie de l'air, accumulation anormale de saleté etc.).
  - Allumer à nouveau le radiateur soufflant et vérifier le fonctionnement correct.
  - Pour toute intervention d'entretien sur l'appareil, il faut s'adresser à un personnel spécialisé et qualifié ou à votre revendeur.
- Si les commandes tactiles sont bloquées ou ne répondent pas correctement à une pression digitale, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté gauche de l'appareil. Redémarrez ensuite l'appareil avec le même interrupteur.

**10. ENTRETIEN**

- Cet appareil n'a besoin d'aucun entretien particulier.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil tous les 6 mois, à l'aide d'un chiffon sec.
- Si l'appareil doit être réparé, s'adresser à un service après-vente.
- Si vous devez remplacer le câble d'alimentation ne pas oublier que vous devez obligatoirement utiliser un câble de 2x1.00 mm² H05VV-F <HAR>. Qu'il s'agisse des câbles munis ou dépourvus de fiche. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

**11. AVERTISSEMENT LEGAL**



Environnement et recyclage  
 Nous vous demandons de nous aider à préserver l'environnement. Pour ce faire, merci de vous débarrasser de l'emballage conformément aux règles nationales relatives au traitement des déchets.  
**Collecte et recyclage des produits en fin de vie**  
 Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.